

Document Classificatie: Internal use

Versie: 2.0 / Status: Published

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 84193

Paginanummer: 1 van 6

Handleiding Centix Remote



Handleiding Centix Remote



Centix B.V

Tasveld 1b

3417 XS MONTFOORT

Tel: +31 348-471040

Fax: +31 348-475036

Email: support@centix.com

Website: www.centix.com

Document Classificatie: Internal use

Versie: **2.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 84193

Paginanummer: 2 van 6

Handleiding Centix Remote



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Downloaden	3
Centix Remote	4
Export-bestand maken	5

Document Classificatie: Internal use

Versie: **2.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 84193

Paginnummer: 3 van 6

Handleiding Centix Remote



Inleiding


Met Centix Remote kunnen de metingen uit het meetinstrument uitgelezen worden, Centix Remote maak hiervan een export-bestand aan. Vervolgens kan dit export-bestand worden ingelezen en verwerkt in Centix Web. De nieuwste versie van Centix Remote is via [deze link](#) beschikbaar. Voordat begonnen wordt met het downloaden van Centix Remote, is het handig oudere versies te verwijderen via de programma's verwijderen functie in het besturingssysteem van de computer.

Downloaden

Door op de groene knop met de pijl naar beneden te klikken, wordt de software Centix Remote gedownload.



Afhankelijk van de browser komt de download rechts bovenin beschikbaar. Klik op de download als deze voltooid is. Er volgt vervolgens een blauw scherm dat uw PC beschermd wordt. Klik op 'Meer informatie' en vervolgens op 'Toch uitvoeren'



Document Classificatie: Internal use

Versie: **2.0** / Status: **Published**


Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 84193

Paginnummer: 4 van 6

Handleiding Centix Remote

Na het uitvoeren komt de volgende pop-up beschikbaar, hier klikt u op 'Installeren'



Het kan zijn dat tijdens het installeren, er weer gevraagd wordt om de installatie toch uit te voeren, volg dan de stappen met de blauwe schermen opnieuw.

Centix Remote zal nu geïnstalleerd worden, hierna kunt u aan de slag. Centix Remote zal met deze versie automatisch controleren of er een nieuwe versie beschikbaar komt en deze automatisch downloaden zodat de software altijd up-to-date is.

Centix Remote

Na het opstarten van Centix Remote zullen een aantal instellingen ingevuld moeten worden. Deze instellingen worden onthouden.

Meetinstrument:

Merk

Type

ID

Communicatiepoort

Export

Map

Bestandsnaam

Verifieer de ontvangen data



Veld	Uitleg
Merk	Selecteer hier het merk van het desbetreffende meetinstrument
Type	Selecteer hier het type van het desbetreffende meetinstrument
ID	Vul een willekeurig ID in, dit mag ook het ID van het meetinstrument zijn
Communicatiepoort	Kies hier voor de COMpoort waar het meetinstrument aan gekoppeld is*

*Wij bieden geen ondersteuning voor problemen met communiceren met het meetinstrument

Export

Veld	Uitleg
Map	Geef hier op welke locatie het export-bestand opgeslagen mag worden
Bestandsnaam	Vul hierin hoe het bestand genoemd mag worden*
Verifieer de ontvangen data	Vink deze altijd uit

*Bij een aantal meetinstrumenten kan het bestandsnaam niet aangepast worden

Hou de locatie zo simpel mogelijk zoals een map op het bureaublad. Controleer daarnaast of synchronisatie met OneDrive uit staat, dit kan ervoor zorgen dat de communicatie niet tot stand kan komen. Bij de bestandsnaam is het handig de datum o.i.d. in te zetten. Zorg ervoor dat de bestandsnaam geen vreemde tekens bevat.

Export-bestand maken

Open **Centix Remote** en vul de instellingen in, druk op de onderstaande knop om het **export-bestand** te maken

Meetinstrument:

Merk:

Type:

ID:

Communicatiepoort:

Export

Map:

Bestandsnaam:

Verifieer de ontvangen data



Document Classificatie: Internal use

Versie: **2.0** / Status: **Published**

Gepubliceerd op: 27-11-2023 / Review periode: 1 year

Documentnummer: 84193

Paginnummer: 6 van 6

Handleiding Centix Remote

U ziet vervolgens bij de **Status** dat er data wordt ontvangen



Meetinstrument:

Merk Metrel
Type SIGMAGT
ID TEST001
Communicatiepoort COM5



Status **Ontvangen data: 1**



Als Centix Remote klaar is staat bij de **Status** hoeveel metingen er succesvol zijn verwerkt

Meetinstrument:

Merk Metrel
Type SIGMAGT
ID TEST001
Communicatiepoort COM5



Status **5 metingen succesvol verwerkt**



Het inlezen van de metingen in Centix Web wordt behandeld in de Handleiding Centix Web